


2014

Enkel bruksanvisning MLVis



Ove Hagen

Megalink as

02.01.2014

MEGA *link*


ELECTRONIC SCORING SYSTEMS

MLVis	3
Oppsett av arrangør informasjon:.....	3
Lisensnavn og lisenskode	3
FTP informasjon.....	3
Innstilling av hold:	3
Innstilling av bilder:	4
Innstilling av profiler:.....	5
Starte visning:.....	7
Bilde som kombinerer grafisk og listevisning:	8
Liveweb	9
1. Arrangør	9
2. Bilde	10
3. Profil.....	11

MLVis

MLVis er et program som presenterer resultater og reklame til publikum og/eller speaker.

Oppsett av arrangør informasjon:



- NJFF med egne hold for fasthold, løpende elg og presskyting

Et eksempel på en katalogreferanse for et hold:

<\\STPL100\C\Megalink\Stpl>

Legg merke til at det ikke skal angis noen underkatalog under arbeidskatalogen til MLLeader. Feltene for "Fra skive" og "til skive" kan benyttes for å begrense beregningen av plassiffer til disse skivene. Dette kan f.eks. benyttes dersom det arrangeres flere finaler samtidig på en standplass. Det kan da defineres et hold for hver av delene av standplass hvor det skytes separate finaler. Når bildene legges i finalebildet må skivene velges fra det rette holdet. På denne måten vil plassifrene beregnes innenfor det valgte "Fra skive" "til skive" området. NB! For de som har brukt tidligere versjoner av MLVis kan det opplyses at valgene for katalog med navn og filbokstav har blitt fjernet. MLVis finner nå disse verdiene selv i innstillingene til MLLeader.

MEGA link

ELECTRONIC SCORING SYSTEMS

Hold	Standplassmappe	Fra	Til
100m	\\STPL100\Megalink\Stpl	1	12
200m	\\STPL200\C\Megalink\stpl	1	16

Innstilling av bilder:

I dialogen for innstilling av bilder har man følgende hovedelementer:

Bildeliste: Denne listen viser hvilke bilder som er definert. Det kan opprettes nye bilder med knappen "Nytt bilde". Når det lages et nytt bilde får dette typisk et navn som "<Nr1>" etc. Begynn med å gi bildet et fornuftig navn før man stiller inn de andre parametrene. Ubrukte bilder kan slettes med knappen "Fjern bilde". Bildene sorteres i alfabetisk rekkefølge. Radioknapp for valg av bildetype. Det viktigste valget for hvert bilde er hvorvidt det skal være et resultatbilde eller et reklamebilde. Funksjoner for valg av skiver. For et resultatbilde kan man bygge opp et utvalg av skiver som skal vises i bildet.

Valgte skiver fremkommer i listen til høyre i dialogen.

Ved å velge en skive i den midtre listen, samt velge et hold i rullegardinmenyen like over, kan man legge denne skive til bildet ved å trykke på knappen "Legg til".

En skive i listen til høyre kan slettes ved å velge den og trykke på knappen "Fjern".

For å få bildene i en fornuftig rekkefølge kan man trykke på knappen for sortering. Skivene sorteres da etter visningstype, hold og skivenummer.


For hver skive i listen til høyre kan man velge ønsket visningstype ved å dobbeltklikke i kolonnen "Type" og velge en visning i menyen.

For hver skive kan man velge hvilke zoom-nivåer som tillates brukt ved grafisk visning.

Kloning knappen kan brukes for å kopiere visningstype og zoom-nivå fra valgt skive over til neste skive i listen.

MEGA link

ELECTRONIC SCORING SYSTEMS



Bildeliste

Nytt bilde

Slett bilde

Data for valgt bilde

Bildenavn
100m grafisk 1-10

Bildetype

- ☒ Resultater
- ☐ Resultater - auto
- ☐ FinalView
- ☐ Live WEB
- ☐ Reklame

Hold / Øvelse
Hold 1

Navnefelt

- ☒ Navn og forening
- ☐ Navn
- ☐ Forening

☐ Vis plassering

☐ Sort Lists by Rank

☐ Alle skiver ved finaleanvisning

☐ Et skudd grafisk

☒ Skyteklukke

Listefelter

- ☒ Skuddliste
- ☒ Serienavn
- ☐ Skuddantall

Resultatpresentasjon

- ☒ Ingen prognose
- ☐ Tapte poeng
- ☐ Gjennomsnitt
- ☐ Antatt totalsum

10 Valgte skiver

Skive	Hold	Type	Zoom
1	Hold 1	Normal grafisk	A123
2	Hold 1	Normal grafisk	A123
3	Hold 1	Normal grafisk	A123
4	Hold 1	Normal grafisk	A123
5	Hold 1	Normal grafisk	A123
6	Hold 1	Normal grafisk	A123
7	Hold 1	Normal grafisk	A123
8	Hold 1	Normal grafisk	A123
9	Hold 1	Normal grafisk	A123
10	Hold 1	Normal grafisk	A123

Innstilling av profiler:

I denne dialogen kan man bestemme innholdet av de ulike profilene. Dette gjøres ved hjelp av følgende funksjoner.

Legg til eller fjern profiler

Gi profilen et navn

Legg til eller fjern bilder i den valgte profilen


Rediger visningstiden for hvert bilde i profilen

MEGA link


ELECTRONIC SCORING SYSTEMS

Starte visning:

Når profilen er satt er det bare å velge profil og velg start visning.



Dette bilde vil da vises for publikum. F11 for full skjerm.




MEGA link

ELECTRONIC SCORING SYSTEMS

Bilde som kombinerer grafisk og listevisning:

I dette bilde skal vi kombinere både grafisk og listevisning. Hvis det ikke er så mange skiver som skal vises er kanskje dette det beste oppsettet. Når bilde er lagd legg bilde inn i en profil og start den.



1. Nytt Bilde

2. Lag et navn på bilde

3. Sett på skytekløkke

4. Legg inn skivene 2 ganger


5. Sett de første til Liste Normal og de neste til Grafisk - uten info

Bilde	I bruk
auto res	Ja
Grafisk 1-12	Nei
Kombi_Graf_Liste	Nei
Live	Ja

Skive	Hold	Liste	Resultat
1	100m	Liste - normal	A123
2	100m	Liste - normal	A123
3	100m	Liste - normal	A123
4	100m	Liste - normal	A123
5	100m	Liste - normal	A123
6	100m	Liste - normal	A123
1	100m	Grafisk - uten info	A123
2	100m	Grafisk - uten info	A123
3	100m	Grafisk - uten info	A123
4	100m	Grafisk - uten info	A123
5	100m	Grafisk - uten info	A123
6	100m	Grafisk - uten info	A123

MEGA link

ELECTRONIC SCORING SYSTEMS

MLVis - Cafe 1 : Kombi_Graf_Liste (1) Trykk F11 for å maksimere vinduet									
100m - Lag nr 1			Megalink			0:00		2. Serie Ligg	
1	Anita Frogn og Drøbak	R	2. Serie Ligg			26	48	26	74
			8.6	9.8	9.7		0	0	
2	Aagaard-Nilsen Magnus Vaagakallen	R	2. Serie Ligg			37	47	37	84
			10.3	9.6	9.7	9.6	0	0	
3	Abel Øyvind Grane	R	2. Serie Ligg			33	49	33	82
			6.3	9.4	8.6	10.1	0	0	
4	Andersen Eilif Sortland	R	2. Serie Ligg			24	47	24	71
			9.1	6.3	9.9		0	0	
5	Aronsen Per Roger Storfjord	R	2. Serie Ligg			44	49	44	93
			9.6	10.3	8.5	10.9	0	0	
6	Berglund Odd A Balsfjord	R	2. Serie Ligg			32	47	32	79
			10.7	10.6	7.9	5.9	0	0	
									

Liveweb

MLVis kan også brukes for å generere bildefiler for overføring til Internett. Dette gjør at publikum kan følge med å live publikumsvisning over vanlig internett. For å kunne bruke denne løsningen må du ha:

- Egen lisens for MLVis med støtte for Live WEB
- Tilgang til WEB server via FTP (Server, bruker, passord og katalog på server)
- Tilstrekkelig linje for kontinuerlig overføring til WEB server. Et absolutt minimum er 50kbps, men det anbefales 128kbps eller mer. Dette avhenger selvfølgelig av antall skiver som benyttes og behovet for hurtig oppdatering.

1.Arrangør


Innstilling av FTP

Under innstillingsfanen for arrangørinformasjon, skal det legges inn informasjon om FTP forbindelsen:

MEGA link

ELECTRONIC SCORING SYSTEMS

Feltnavn	Bruk	Eksempel
Web Page Title		
Lokal mappe	Katalog hvor filene lagres ved generering. Man kan også bruke denne katalogen for å sjekke hva MLVis genererer. NB! Husk avsluttende \	C:\Megalink\LiveWEB\
FTP Server	Navn på FTP server. Dette kan også være en IP-adresse	www.megalink.no
FTP Bruker	Navn på FTP bruker med skriverettigheter på serveren	Brukernavn
FTP Passord	Passord for FTP bruker	Passord
FTP mappe	Katalog på FTP server. Det anbefales å bruke ./ foran katalog navnet. NB! Hust avsluttende /	./live/




The screenshot shows the MEGA link software interface with the following sections:

- Profil**: Includes tabs for Språk, Lisensdata, and Live WEB.
- Språk**: Radio buttons for Norsk (selected), Dansk, Svensk, English, and Deutsch.
- Lisensdata**: Fields for Lisens navn (Megalink) and Lisens kode (XXXXXXXXXX). Buttons for Vis Versjon detaljer and Aktiver Info Dialoger.
- Live WEB**:
 - Web Page Title: Liveweb
 - Lokal mappe: c:\megalink\liveweb
 - <FTP>:
 - FTP server: www.megalink.no
 - FTP bruker: Ove
 - FTP passord: XXXXXXXXXXXX
 - FTP mappe: ./live
 - ☐ Passiv ftp server (ikke vanlig!)
 - <Web Server>:
 - <Port(s)>: 8080
 - <URI>:
 - <START> and <STOP> buttons
 - <Copy test URL to Clipboard> and <Options> buttons
- Live Web Sponsor opsjoner**: Four sets of fields for Sponsor 1, 2, 3, and 4, each with a bilde (JPG, GIF eller URL) and a hyperlink (URL) field.
- Tittel instillinger**:
 - Tittel (Max: 32 tegn):
 - Banner Bilder: En eller fler 500x100 BMP ligger i BannerImages underkatalog til MLVis.

3. Profil

Lag ny profil. Legg til bilde og avslutt




The screenshot shows a software window titled "MEGA link" with a menu bar (Profil, Bilde, Hold, Fargeinnstillinger, Arranger) and buttons (Om MLVis, Avslutt). The main area is divided into several sections:

- Bruksanvisning** (Instructions):
 - Profiler**: En profil er en samling av alle bildene du vil vise for en bestemt hendelse.
 - Bilder**: Et bilde er en samling av ett eller flere skiver fra ett eller flere hold/øvelse. Hvert bilde inneholder alle detaljer om hva den vil vise, og hvordan den vil bli vist.
 - Skiver**: En Skive representerer en Megalink mål og tilhørende skytter. Du kan legge til og fjerne skiver fra bilder i kategorien Bilde.
- Data for valgte profil**: Includes buttons "Ny profil" and "Slett profil".
- Legg til eller fjern bilder fra din valgte profilen.**: A text box explaining that if there are no images, the user should go to the "Bilder" category and create them. It states: "Hvis det ikke er noen bilder nedenfor og gå deretter til kategorien Bilder og skape de du ønsker. For hvert bilde må du legge til en eller flere baner fra et valgt område." Below this is a table of available images.
- Tilgjengelige bilder**: A table with columns "Bilde" and "Tid (sek.)". It lists "100m grafisk 1-10" and "Liveweb".
- Legg til** and **Fjern** buttons for managing the image list.
- Navn på profil**: A text input field with "Live1" entered.
- Profilnavn**: A table with columns "Profilnavn" and "Tid (sek.)". It lists "Live1" and "Cafe1".
- Valgte bilder i profilen i rekkeføl**: A table with columns "Bilde" and "Tid (sek.)". It lists "Liveweb" with a time of "30".

MEGA *link*

ELECTRONIC SCORING SYSTEMS



Dette er bilde du vil se når du velger start visning.



Legg så linken til siden ut på hjemmesiden så er alt klart.


www.megalink.no – ftp serveren
/webres/stevne1/ - stien til mappen der filene ligger
Default.htm – startfilen

Adressen for dette oppsettet blir da:

MEGA link

ELECTRONIC SCORING SYSTEMS

[Http://www.megalink.no/webres/stevne1/default.htm](http://www.megalink.no/webres/stevne1/default.htm)



Megalink

Hold 1 Lag nr 6

1	Vegard Granlund	Gjerdrum	R
2	Ida Jeanette Olsson	Askim	ER
3	Kristoffer Rasmussen	Askim	ER
4	Stine Cecilie Granlund	Gjerdrum	ER
5	Arne Myrás	Eidsberg	V65
6	Hans John Ellefsen	Moss og Våler	V73
7	Einar R Mathisen	Moss og Våler	V73
8	Arnkjell Kløfstrud	Moss og Våler	V73
9	Henrik Devik	Askim	J
10	Svend Karlsen	Askim	ER

13:24 - 31.10.2008 www.megalink.no

Fullført

Velg skytter og du får et bilde opp for den skiven.



Vegard Granlund
Gjerdrum R

1: 10.4
2: 8.3
3: 7.6
4: 10.8*
35
35

1 Serie

Fullført

Velg Laget å du får opp alle skivene i det laget.




MEGA link

ELECTRONIC SCORING SYSTEMS

Mozilla Firefox

http://www.megalink.no/webres/test/Hold1.htm

Megalink

Vegard Granlund Gjerdum R 1  1. Serie	1: 10.4 2: 8.3 3: 7.6 4: 10.8* 35 35	Ida Jeanette Olsson Askim ER 2  1. Serie	1: 9.8 2: 10.7* 3: 9.8 4: 9.3 5: 9.7 46 46	Kristoffer Rasmussen Askim ER 3  1. Serie	1: 10.0 2: 10.9* 3: 10.9* 4: 9.8 39 39	Stine Cecilie Granlund Gjerdum ER 4  1. Serie	1: 7.6 2: 10.9* 3: 9.4 4: 5.6 31 31
Arne Myrås Eidsberg V65 5  1. Serie	1: 10.9* 2: 10.8* 3: 10.0 4: 10.6* 5: 8.3 48 48	Hans John Ellefsen Moss og Våler V73 6  1. Serie	1: 7.2 2: 10.9* 3: 9.2 4: 9.4 35 35	Einar R Mathisen Moss og Våler V73 7  1. Serie	1: 10.9* 2: 7.5 3: 10.4 4: 10.1 37 37	Arnkjell Kløfstrud Moss og Våler V73 8  1. Serie	1: 10.9* 2: 7.7 3: 10.9* 4: 8.7 5: 10.2 45 45
Henrik Devik Askim J 9  1. Serie	1: 10.1 2: 10.4 3: 9.1 4: 10.9* 39 39	Svend Karlisen Askim ER 10  1. Serie	1: 10.9* 2: 10.9* 3: 10.6* 4: 9.8 39 39				

Fullført